

NEUSPEED Power Pulley Kit 62.10.91/62.02.65 取付補足説明書

【注意】2008年式以降の車両についてエンジンタイミングベルトカバーの仕様変更により本製品(パワープーリー背面)の一部がタイミングベルトカバーの穴縁にわずかに干渉します。本製品の取付に伴い加工を要しますので、下記の要領にて加工を行って下さい。



【図1】

純正のクランクプーリーを取り外した状態。

図1の点線部分(円形の縁)を約3mm程度の傾斜が付く程度に面取り加工を施して下さい。

使用する工具はカッターナイフなどを使用して全周が均一になるように削り、最後に紙やすり等で面を整えて下さい。

加工の際にタイミングベルトを傷つけないよう気をつけて下さい。



【図2】

全周均一に面取りを施した加工後の状態。



【図3】

面取り部分を拡大した様子。